

SCHEDA TECNICA INDICATORE DI LIVELLO PER SERBATOI DA ESTERNO

Materiale: tubo in gomma e raccordi in polipropilene

Applicazione: installato esternamente sui serbatoi di accumulo permette di controllare il livello del liquido contenuto.

Avvertenze: installando l'indicatore sul serbatoio, parte del liquido contenuto viene irradiato dalla luce solare. In questo modo potrebbero svilupparsi delle alghe. Pertanto è sconsigliata l'installazione dell'indicatore di livello nel caso in cui si utilizzi il serbatoio per il contenimento di acqua potabile.



Articolo	Ø TUBO (mm)	L TUBO (mm)
IL	15	A seconda dell'altezza del serbatoio

ROTOTEC S.p.A
Ufficio Tecnico